


WB 130 ROTATING WASH BRUSH CAR & BIKE

Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.



Артикул

2.644-287.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278862699
Состав текстильного материала		75% полиэстер, 25% полиамид
Масса	кг	0,381
Масса (с упаковкой)	кг	0,485
Размеры (Д × Ш × В)	мм	305 × 156 × 137



Вращающаяся головка щетки

- Деликатная щадящая очистка поверхностей

Быстрая замена щетин благодаря рычагу

- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
- Ваши руки всегда чистые
- Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.

Инновационная съёмная микроволоконная накладка, допускающая стирку

- Машинная стирка до 60 ° C.
- Накладка быстро и без усилий готова к последующему применению.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 WCM
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 WCM

- K 4 Basic
- K 4
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Compact UM
- K 4 WCM Premium
- K 4 Classic Car
- K 3
- K 3 Premium
- K 3 Power Control
- K 3 Car & Home
- K 2 Car

- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Power Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K 2 Classic Car

АКСЕССУАРЫ WB 130 ROTATING WASH BRUSH CAR & BIKE 2.644-287.0



	Артикул	Описание	
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ			
Сменная насадка Universal для WB 130	1 2.644-289.0	Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моющей щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car & Bike для WB 130	2 2.644-290.0	Прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike с накладкой из микрофибры для вращающейся щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home & Garden для WB 130	3 2.644-291.0	Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моющей щетки WB 130.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4 2.640-732.0	Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары Чистящие средства.