




PROFESSIONAL TOOL

Аератор-скарифікатор мережевий



LS-S3805

Інструкція зі збірки
Додаткові вказівки з техніки безпеки



Зміст

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ АЕРАТОРА-СКАРИФІКАТОРА	3
1. Розпаковка	3
2. Ручки аератора-скарифікатора.....	4
3. Збирання та встановлення травозбірника.	6
4. Заміна робочого валу.	6
Додаткові вказівки з техніки безпеки	8

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ АЕРАТОРА-СКАРИФІКАТОРА

1. Розпаковка

Переконайтеся в цілісності пакування, будь-які пошкодження зовнішнього пакування, можуть призвести до пошкоджень виробу. Відкрийте пакування (Рис. 1). Обережно зніміть пакування, витягніть всі коробки та не встановлені частини виробу. Перевірте наявність всіх частин зображених на рисунку 2. Не викидайте пакувальні матеріали, доки не переконаєтесь в справності виробу та коректній роботі всіх його частин.

Ретельно огляньте пристрій, щоб переконатися у відсутності пошкоджень або дефектів, що могли виникнути під час транспортування. Якщо якісь деталі пошкоджені або відсутні, не збирайте машину, доки вони не будуть замінені на нові оригінальні деталі від виробника. Збирання виробу з пошкодженими, відсутніми або неправильними деталями може призвести до серйозних травм.



1



УВАГА! Якщо якісь деталі з переліку частин, які мали б бути знятими, уже встановлені на вашому пристрої під час розпакування, переконайтесь, що вони правильно змонтовані та надійно затягнуті, перш ніж продовжувати збирання. Використання неправильно зібраного пристрою може спричинити серйозні травми.



УВАГА! Завжди відключайте пристрій від електричної мережі при збірці/розбірці, щоб уникнути випадкового запуску.



УВАГА! Не намагайтеся модифікувати цей виріб або створювати аксесуари, які не рекомендовані для використання з ним. Будь-які такі зміни є неправильним використанням і можуть призвести до небезпечних ситуацій, що можуть спричинити серйозні травми.



2

2. Ручки аератора-скарифікатора.

Аератор-скарифікатор поставляється зі знятою ручкою. Для встановлення нижньої частини ручки, візьміть з комплекту кріплень такі комплектуючі (Рис. 3), встановіть нижню ручку на пластиковий зубчастий фіксатор положення ручки, встановіть на вісь ручки саме в такому порядку (Рис. 4):

1. Пружина;
2. Пластиковий зубчастий фіксатор положення ручки з нижньою ручкою;
3. Пластикові шайби;
4. Ексцентричний затискач.

Зафіксуйте нижню ручку ексцентричним затискачем. Повторіть з іншої сторони.

Перед встановленням середньої частини ручки, візьміть з комплекту кріплень петлю для кабелю та одягніть на середню ручку. Для встановлення середньої ручки, візьміть з комплекту кріплень гвинт кріплення, широкі шайби та ексцентричний затискач. Сумістіть отвори кріплення на нижній та верхній ручці, просуньте через отвори гвинт, одягніть шайбу та зафіксуйте ексцентричним затискачем (Рис. 5).

Для встановлення верхньої ручки виконайте такі ж дії як для встановлення середньої ручки.

Встановіть фіксатори кабелю та зафіксуйте кабель (Рис. 6).



3



4



5



6

3. Збирання та встановлення травозбірника.

Одягніть на металевий каркас тканинний мішок для збору трави (Рис. 7), одягніть фіксатори мішка на металеву рамку зверху та з боків (Рис. 8)

Приклад зібраного травозбірника (Рис. 12).



7



8

Для встановлення травозбірника підніміть задню кришку аератора-скарифікатора, направте травозбірник на направляючі (Рис. 9), опустіть травозбірник вниз.




9





4. Заміна робочого вала.



УВАГА! Перед початком роботи зніміть аераторний вал з транспортувального відділення (Рис. 10). Ввімкнення пристрою із не знятим аераторним валом з транспортувального відділення приведе до поломки пристрою!


10

Для заміни робочого вала (скарифікаторний/аераторний) переверніть аератор-скарифікатор, відведіть фіксатор у праву сторону та рухом на себе відкрийте фіксатор (Рис. 11). Витягніть вал рухом у ліву сторону та підніміть догори (Рис. 12). Перед встановленням аераторного вала, встановіть на вал пластиковий корпус підшипника (Рис. 13). Встановіть вал в зворотній послідовності.


11

12

13

Додаткові вказівки з техніки безпеки



УВАГА! Перед початком збирання, регулювання, очищення, заміни робочого вала або будь-якого обслуговування обов'язково від'єднайте аератор-скарифкатор від електричної мережі. Випадковий запуск виробу може призвести до серйозних травм.

1. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та переконайтеся, що всі елементи виробу правильно встановлені й надійно зафіксовані.
2. Забороняється використовувати виріб, якщо пошкоджено корпус, кабель живлення, вилку, вимикач, колеса, ручку, травозбірник або робочий вал.
3. Перед запуском перевірте робочу зону. Приберіть каміння, гілки, дріт, мотузки, скло, металеві предмети та інші сторонні об'єкти, які можуть потрапити під робочий вал або бути відкинуті з-під виробу.
4. Під час роботи використовуйте засоби індивідуального захисту: захисні окуляри, закрите міцне взуття з нековзкою підшовою, довгі штани та, за потреби, захист органів слуху. Не працюйте босоніж, у відкритому взутті, сандалях або в одязі, який може потрапити в рухомі частини виробу.
5. Не допускайте дітей, сторонніх осіб і тварин у робочу зону. Під час роботи вони мають перебувати на безпечній відстані від виробу.
6. Не використовуйте аератор-скарифкатор під дощем, на мокрій траві або в умовах підвищеної вологості. Потрапляння вологи в електричні частини може призвести до ураження електричним струмом.
7. Завжди стежте за положенням кабелю живлення. Кабель має залишатися позаду оператора та не повинен потрапляти під робочий вал або колеса виробу. Використовуйте лише справний подовжувач, призначений для зовнішніх робіт і розрахований на відповідне навантаження. Не використовуйте пошкоджені, перекручені або перегріті кабелі. Не тягніть виріб за кабель живлення та не від'єднуйте вилку з розетки, тягнучи за кабель.
8. Перед увімкненням переконайтеся, що робочий вал не торкається сторонніх предметів, а всі захисні елементи встановлені на місце. Під час роботи міцно тримайте ручку обома руками. Не відпускайте виріб під час обертання робочого вала.
9. Не піднімайте, не переносьте та не перевертайте виріб, коли двигун працює або виріб під'єднаний до електромережі. Не торкайтеся робочого вала, ножів, пружин, зубців або інших рухомих частин до їх повної зупинки. Після вимкнення робочий вал може деякий час продовжувати обертатися.
10. Якщо виріб натрапив на сторонній предмет або почав незвично вібрувати, негайно вимкніть його, від'єднайте від електромережі та перевірте на наявність пошкоджень. Не продовжуйте роботу до усунення несправності.
11. Не працюйте з виробом у стані втоми, під дією алкоголю, лікарських засобів або інших речовин, що знижують увагу та швидкість реакції.
12. Використовуйте лише оригінальні або рекомендовані виробником змінні частини та аксесуари. Використання невідповідних деталей може призвести до пошкодження виробу та травмування користувача.
13. Після завершення роботи вимкніть виріб, дочекайтеся повної зупинки робочого вала, від'єднайте вилку від електромережі та очистіть виріб від залишків трави, моху й ґрунту.
14. Зберігайте аератор-скарифкатор у сухому, чистому місці, недоступному для дітей. Перед зберіганням переконайтеся, що виріб від'єднаний від електромережі.



УВАГА! Недотримання цих правил може призвести до ураження електричним струмом, травмування користувача або сторонніх осіб, пошкодження виробу чи майна.

GTM

PROFESSIONAL TOOL

